



- 1 - AXES OF REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
- 2 - CENTRES OF REFERENCE [ŚRODKI ODNIESIENIA]
- 3 - REAR DIRECTION INDICATOR LAMP [SWIATŁO KIERUNKU JAZDY TYLNE]
- 4 - STOP LAMP AND REAR POSITION LAMP [SWIATŁO HAMOWANIA I POZYCYJNE TYLNE]
- 5 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]

REAR GROUPED LAMP TYPE HOR 86
 LAMPA ZESPOŁONA TYLNA HOR 86

HORPOL Spółka Jawna J.I.A.T. Horeczy
 Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota

POZYCJA GEOMETRYCZNA NA POJEŹDZIE
 GEOMETRICAL POSITION ON THE VEHICLE
 MOCOWANIE POZIOME
 HORIZONTAL FASTENING




1 - AXES OF THE REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZOD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GORA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

REAR GROUPED LAMP TYPE HOR 86
 LAMPA ZESPOLONA TYLNA HOR 86

HORPOL Spółka Jawna J.I.A.T. Horeczy
 Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota

POZYCJA GEOMETRYCZNA NA POJEŹDZIE
 GEOMETRICAL POSITION ON THE VEHICLE
 MOCOWANIE PIONOWE
 VERTICAL FASTENING



1 - AXES OF THE REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZOD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

REAR GROUPED LAMP TYPE HOR 86
 LAMPA ZESPOŁONA TYLNA HOR 86

HORPOL Spółka Jawna J.I.A.T. Horeczy
 Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota